



Нажимаем кнопку «Меню» на пульте ДУ




Выбираем строчку «Канал»




В строке «Антенна» выбираем «Кабель» затем нажимаем «Автонастройка»


ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ




Выбираем «Кабельные параметры поиска» и вводим все параметры как указано ниже




После этого на пульте ДУ нажимаем «Return»




Выбираем пункт «Автонастройка» и нажимаем «Пуск»




Выбираем ячейку как указано ниже и нажимаем «Далее»




Режим поиска выбираем «Сеть»



Нажимаем «Далее»



После завершения настройки нажимаем «ОК»



И выходим из меню кнопкой на пульте ДУ «Return»