




Нажимаем кнопку «Меню» на пульте ДУ. Выбираем вкладку «Кабель»




В строке «Антенна» выбираем «Кабель» и нажимаем «Кабельные параметры поиска»




Вписываем все данные указанные ниже




Нажимаем на пульте ДУ кнопку «Return» и выбираем «Автонастройка»




В следующем окне выбираем параметры как указано ниже



Нажимаем «Далее» и выбираем Режим поиска «Сеть»



Нажимаем «Поиск»



После окончания настройки нажимаем «OK» и кнопку «Return» на пульте ДУ до исчезновения всех окон меню